



# SPA Delight

- Wellness
- Zdravie a aroma-terapia
- Difúzerov olejov s technológiou



Pridajte 5 kvapiek esenciálneho oleja a využívajte účinky aromaterapie



Gratulujeme Vám k zakúpeniu difúzera SPA delight!  
Pred použitím si prosím, prečítajte návod.

## Špecifikácia


LED svetlá	Zapnuté/Vypnuté/Nočné svetlo
Funkcie	Zapnuté/2h/1h/Vypnuté
Kapacita	150 ml / 5.7 fl oz
Doba prevádzky	5 hodín
Dosah	Do 37 m <sup>2</sup>
Napätie	100-240V AC

## Upozornenie

**BE9DC1 páč5-H189CH-CJ5B1-JC81** "Prosim prečítajte si návod pred prvým použitím. Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym používaním difúzera SPA DELIGHT.

⚠ Warning & cautions  
 ⚠ No allowed actions  
 ⓘ Strictly prohibited

- ⚠ Vycistite difúzer zakaždým keď použijete nový olej.
- ⚠ Difúzer vypiáchnite čistou vodou a vytrite dosucha handričkou.
- ⚠ Nepoužívajte detergenty, riedidlá ani abrazívne prostriedky na čistenie.
- ⚠ Nepoužívajte esenciálne oleje ako citróna alebo citrón. Tieto môžu spôsobiť koróziu na prístroji SPA DELIGHT.
- ⚠ Pred čistením prístroj vypnite.
- ⚠ Používajte len originálny adaptér dodávaný spolu s difúzerom.
- ⚠ Ak prístroj nepoužívate, vypnite ho zo zásuvky a vyčistite vodu.
- ⚠ Nečistite parou ani prostriedkami, ktoré môžu spôsobiť koróziu.
- ⚠ Nedočkajte sa senzora hľadiny vody a vyhňte sa nárazom do prístroja.
- ⚠ Neumiestňujte ruku nad keramický disk, keď je prístroj zapnutý. Spôsobí vám to bolesť a prístroj sa môže poškodiť.
- ⓘ Nebraťe adaptér do paľpera alebo textílie počas prevádzky. Zabráňajte chladnutiu adaptéra. Prehriatie môže spôsobiť poškodenie elektrických obvodov. Nedočkajte sa adaptéra mokrymi rukami.
- ⚠ Nepoužívajte s inými tekutinami ako je voda a esenciálny alebo vonný olej.
- ⚠ Dbajte, aby para neunikala na nábytok alebo steny, ktoré by mohli byť poškodené vlhkosťou z pary.



paļoma rada odpovie na Vaše otázky  
 Prosim, kontaktujte nás na zákazníckom servise emailom  
 na adrese info@paļoma.de alebo telefonicky  
 na čísle +49 (0) 47 71 - 64 61 0  
 Na váš email alebo telefóni odpovieme do 24 hodín

Ingo Steyer KG  
 Oestinger Weg 35 - D-21745 Hemmoor  
 Tel.: +49 (0)4771 64610 - www.paļoma.de

DUFTMANUFAKTUR  
**paļoma**<sup>®</sup>

## Ako to funguje

03

Difúzer SPA Delight využíva vysokofrekvenčnú technológiu ultrasonic, ktorá rozvibruje studenú vodu, vytvára tak jemnú hmlu a rozptyľuje do vzduchu.

Pridané esenciálne oleje sú okamžite rozptýlené do vzduchu, umožňujú tak hneď využiť účinky aromaterapie. Zároveň napomáha ionizovať vzduch.


SPA Delight môžete použiť v spálni, obývacej izbe, kancelárii alebo v iných priestoroch, kde chcete vytvoriť atmosféru pokoja a relaxu.

## Použitie


04

SPA Delight sa používa veľmi jednoducho: Zložte sklený kryt a kryt nádrčky na vodu.

1. S použitím inej nádoby nalejte vlažnú vodu do nádrčky na vodu. **Neprelejte nad povolený objem.** Nepoužívajte destilovanú alebo filtrovanú vodu.
2. Ak si želáte použiť esenciálne oleje, pridajte 5-6 kvapiek priamo do vody.



3. Vráťte kryt na nádržku a sklený kryt na miesto.
4. Zapojte prístroj do elektrickej zásuvky a zapnite.




06

Aby Vám difúzer SPA Delight vydržal slúžiť celý život, odporúčame ho vyčistiť zakaždým keď meníte oleje. Olej ôžu spôsobiť koróziu a časom sa usádzajú na keramických častiach difúzera.

Opláchnite nádržku na vodu čistou vodou a vytrite dosucha.

Vatovou tyčinkou jemne vyčistíte keramický disk a senzor.



## Údržba

07

- Pred čistením odpojte difúzer z elektriny.
- Do nádrčky na vodu používajte len čistú vodu izbovej teploty.
- Vypláchnite nádržku na vodu a vytrite ju dosucha suchou handričkou zakaždým, keď použijete iný esenciálny olej.
- Citrusové esenciálne oleje ako napríklad citrón, citrón môžu pôsobiť koroziívne a nemali by sa používať, pretože môžu poškodiť difúzer.
- Na čistenie zvonku použite vlhkú handru.
- Nádržku čistíte vatovou tyčinkou alebo handrou.
- Zabráňte vode vniknutie do otvoru na prívod vzduchu.
- Na čistenie nepoužívajte saponát, riedilo ani prípravky s pieskom alebo iným brúsny materiálom.
- Difúzer používajte na pevnom a suchom povrchu.

## Riešenie problémov

08

PROBLÉM	PRÍČINA	RIEŠENIE
Netvorí sa para	Používate destilovanú filtrovanú vodu.	Použite nefiltrovanú vodu z vodovodu.
	V nádržke sa minula voda	Doplňte vodu do nádrčky
Málo alebo žiadna para	Difúzer je špinavý, oleje sa usádzajú na keramickom disku a senzore.	Vyčistite difúzer podľa návodu čistou vodou a disk a senzor vyčistite handričkou/vatovou tyčinkou.
	Objem vody je nad povolený limit.	Vylejte vodu a potom dolejte polovicu povoleného objemu. Zvyšok vody dolejte až po tom, čo sa začne tvoriť para.
Blikajúce svetlá	Indikátor hladiny vody je zašpinený.	Vyčistite difúzer podľa návodu. Zvlášť pozorne vyčistite senzor a disk na dne difúzera.
Difúzer sa nevyplne keď je nádržka prázdna.		
Netvorí sa para a z difúzera strieka voda.	Voda je príliš studená.	Vymeňte vodu za teplejšiu.
	Nádržka na vodu nie je správne zložená.	Uistite sa, že všetky 3 časti difúzera sú správne zložené.

**UPOZORNENIE:** Držte mimo dosah detí a domácich zvierat. Nepoužívajte na maľovanom alebo drevenom povrchu, ktorý môže byť poškodený esenciálnymi olejmi. Difúzer musí byť stále v rovnej polohe. Neprevracajte difúzer, môže sa z neho vyliť voda a poškodiť nábytok alebo tkaniny.